

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για λειτουργία αναπαραγωγής ηχείου, Ραδιοφώνου FM και μουσικής μέσω χρήσης της TF κάρτας (Micro SD).

Το προϊόν υποστηρίζει:

FM ραδιόφωνο, ON / OFF πλήκτρο, έξοδο για ακουστικά, μικρόφωνο, θύρα κάρτας TF, θύρα mini USB, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (Led).
Λειτουργεί ως εξωτερικό ηχείο για κάθε συσκευή που διαθέτει έξοδο ήχου 3,5mm jack audio σε Micro USB.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Συχνότητα απόκρισης: 200Hz - 18KHz

Ισχύς εξόδου: 3W

Χρώμα: Κόκκινο , Κίτρινο, Μπλε, Μαύρο και Φούξια.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται καλώδια

1. Για σύνδεση της πηγής ήχου με το ηχείο του προϊόντος και
2. Για φόρτιση του προϊόντος μέσω θύρας USB.

Χρήση Ραδιοφώνου FM

Η λειτουργία ραδιοφώνου FM ξεκινάει όταν το ON / OFF πλήκτρο είναι στη θέση ON και ο συντονισμός των σταθμών γίνεται με σύντομο πάτημα του περιστρεφόμενου πλήκτρου στη μέση. Ο συντονισμός και αυτόματη αποθήκευση των διαθέσιμων καναλιών ολοκληρώνεται όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Η επιλογή του σταθμού γίνεται με σύντομη μετακίνηση του περιστρεφόμενου πλήκτρου εμπρός ή πίσω ενώ η αυξομείωση της έντασης του ήχου γίνεται αντίστοιχα με παρατεταμένο πάτημα εμπρός ή πίσω.

Χρήση TF κάρτας (micro SD)

Για να απολαύσετε τη μουσική σας (format MP3), τοποθετήστε μια κάρτα Micro SD με τα τραγούδια σας.

Αναπαραγωγή μουσικής MP3 φορμάτ με την εισαγωγή κάρτας TF.

Με σύντομο ανέβασμα ή κατέβασμα του περιστρεφόμενου πλήκτρου γίνεται επιλογή του προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιού. Πιέστε κατακόρυφα παρατεταμένα για προσωρινή παύση, εναλλαγή από ραδιόφωνο FM σε TFcard ή σε ηχείο (LINE IN).